

Jumo Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | ET1102898 |
| EAN | 4053877010494 |
| Hersteller | Jumo |
| Hersteller-ArtNr | 00534932 |
| Hersteller-Typ | 7011708-0153-1001-23 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Temperaturüberwachungsgerät |



Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ausführung des elektrischen An | 16, 240V AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung | 110, 240V AC 60 Hz |
| Spannungsart zur Betätigung | |
| Mit abnehmbaren Klemmen | |
| Anzahl der Messkreise | |
| Fehlerspeicherung möglich | |
| Externer Reset möglich | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließ | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
| Breite | 48mm |
| Höhe | 96mm |
| Tiefe | 67mm |

Jumo Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC, Mit abnehmbaren Klemmen, Anzahl der Messkreise 2, Fehlerspeicherung möglich, Externer Reset möglich, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließ 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 48mm, Höhe 96mm, Tiefe 67mm, Temperaturmessbereich -200 ...

850°C, Freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung.

Der Messeingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale, zur Überwachung

thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert.

Wird dieser überschritten, so schaltet das eingebaute Relais (mit Schmelzsicherung) die Anlage in einen betriebssicheren Zustand die grüne LED OK erlischt und die LED K1 leuchtet rot.

Kommt die Anlage wieder in den Gutbereich, muss beim TB die Taste Reset gedrückt werden.

Der TW hingegen stellt sich ohne äußere Einwirkung automatisch wieder zurück.

Das Relais KV kann bei einer einstellbaren Temperatur vor Erreichen des Grenzwertes ein Voralarmsignal ausgeben, dessen Schaltzustand über die LED KV zusätzlich angezeigt wird.

TB/TW 08 sind für den Schalttafeleinbau konzipiert und werden über steckbare Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max.

2,5mm² verdrahtet.

Als Zubehör steht ein PC-Setup-Programm zur Verfügung mit dem sich Fühlerart, Messbereich, Ausgangsverhalten und Verriegelungen einstellen und speichern lassen

[Jumo Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23 online kaufen](#)

