


Switch Two-way switch Rocker/button 012628

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0832001 |
| EAN | 4010337126287 |
| Producer | Gira |
| Producer-Model | 012628 |
| Producer-Typ | 012628 |
| min. Order | |
| Class | Installationsschalter |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Tastschalter | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Rückmeldekontakt | |
| Anschlussart | |
| Waschmaschinenschalter | |

[Switch Two-way switch Rocker/button 012628 online kaufen](#)

