

Switch Two-way switch Rocker/button 013627

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0832008
EAN	4010337136279
Producer	Gira
Producer-Model	013627
Producer-Typ	013627
min. Order	
Class	Installationsschalter



Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	

[Switch Two-way switch Rocker/button 013627 online kaufen](#)

