


Push button Basic element Series push button Rocker 503501

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0813507 |
| EAN | 4011334030454 |
| Producer | Berker |
| Producer-Model | 503501 |
| Producer-Typ | 503501 |
| min. Order | |
| Class | Taster |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------|
| Zusammenstellung | |
| Ausführung | |
| Bedienungsart | |
| Kontakte | |
| Mit Beleuchtung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Nennspannung | 250V |

[Push button Basic element Series push button Rocker 503501 online kaufen](#)