

## Control switch, Joystick XD2CD3333

### Allgemeine Informationen

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Products_Model | ET0731246                |
| EAN            | 3389110607192            |
| Producer       | Schneider Electric       |
| Producer-Model | XD2CD3333                |
| Producer-Typ   | XD2CD3333                |
| min. Order     |                          |
| Class          | Steuerschalter, Joystick |

### Technische Informationen

|  |
|--|
| Anzahl der Betätigungsrichtung           |
| Anzahl der Schaltstufen                  |
| Anzahl der Schließer je Betätigt         |
| Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung |
| Anzahl der Wechselkontakte je            |
| Mit Rückzug in Nullstellung              |
| Farbe Frontring                          |

[Control switch, Joystick XD2CD3333 online kaufen](#)

