

## Switch Alternating-/alternating switch Rocker/button 012828

### Allgemeine Informationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0870459             |
| EAN            | 4010337128281         |
| Producer       | Gira                  |
| Producer-Model | 012828                |
| Producer-Typ   | 012828                |
| min. Order     |                       |
| Class          | Installationsschalter |



### Technische Informationen

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart                         |      |
| Bedienungsart                         |      |
| Zusammenstellung                      |      |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |      |
| Tastschalter                          |      |
| Anzahl der Betätigungswippen          |      |
| Montageart                            |      |
| Befestigungsart                       |      |
| Werkstoff                             |      |
| Werkstoffgüte                         |      |
| Halogenfrei                           |      |
| Oberfläche                            |      |
| Ausführung der Oberfläche             |      |
| Farbe                                 |      |
| Beleuchtungsfunktion                  |      |
| Geeignet für Schutzart (IP)           |      |
| Nennspannung                          | 250V |
| Bemessungsstrom                       | 10A  |
| Rückmeldekontakt                      |      |
| Anschlussart                          |      |
| Waschmaschinenschalter                |      |

[Switch Alternating-/alternating switch Rocker/button 012828 online kaufen](#)