


## Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 3037

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0813017
EAN	4011334023395
Producer	Berker
Producer-Model	3037
Producer-Typ	3037
min. Order	
Class	Installationsschalter



### Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Anschlussart	

[Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 3037 online kaufen](#)

