

Switch Two-way switch Rocker/button 013647

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0806297

EAN 4010337136477

Producer Gira

Producer-Model 013647

Producer-Typ 013647

min. Order

Class Installationsschalter



Technische Informationen

Schaltungsart

Bedienungsart

Zusammenstellung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

Tastschalter

Anzahl der Betätigungswippen

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Farbe

Beleuchtungsfunktion

Geeignet für Schutzart (IP)

Nennspannung 250V Bemessungsstrom 10A

Rückmeldekontakt

Waschmaschinenschalter

Switch Two-way switch Rocker/button 013647 online kaufen