

## Switch Two-way switch Rocker/button 013647

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0806297
EAN	4010337136477
Producer	Gira
Producer-Model	013647
Producer-Typ	013647
min. Order	
Class	Installationsschalter



### Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Rückmeldekontakt	
Waschmaschinenschalter	

[Switch Two-way switch Rocker/button 013647 online kaufen](#)

