

Switch 3-pole switch Rocker/button Basic element 311300

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0803023 |
| EAN | 4011281190652 |
| Producer | Merten |
| Producer-Model | 311300 |
| Producer-Typ | 311300 |
| min. Order | |
| Class | Installationsschalter |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Tastschalter | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Mit Montageplatte | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Beleuchtung | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Beleuchtungsart | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 16A |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 16AX |
| Rückmeldekontakt | |
| Anschlussart | |
| Waschmaschinenschalter | |
| Gerätebreite | 73mm |
| Gerätehöhe | 73mm |
| Gerätetiefe | 39mm |
| Einbautiefe | 25mm |

[Switch 3-pole switch Rocker/button Basic element 311300 online kaufen](#)

