

Push button Basic element with central cover plate Rocker 516104

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0819030 |
| EAN | 4013984104035 |
| Producer | Elso |
| Producer-Model | 516104 |
| Producer-Typ | 516104 |
| min. Order | |
| Class | Taster |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----|
| Zusammenstellung | |
| Ausführung | |
| Bedienungsart | |
| Kontakte | |
| Rückmeldekontakt | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Mit Beleuchtung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 42V |

[Push button Basic element with central cover plate Rocker 516104 online kaufen](#)

