


Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 121700

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0819004
EAN	4013984106442
Producer	Elso
Producer-Model	121700
Producer-Typ	121700
min. Order	
Class	Installationsschalter



Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Halogenfrei	
Farbe	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflamp 10AX	
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	

[Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 121700 online kaufen](#)