

Push button Basic element with complete housing Rocker 506114

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0819077
EAN	4013984104394
Producer	Elso
Producer-Model	506114
Producer-Typ	506114
min. Order	
Class	Taster



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Ausführung	
Bedienungsart	
Kontakte	
Rückmeldekontakt	
Anzahl der Betätigungswippen	
Mit Beleuchtung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Aufdruck	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	42V
Bemessungsstrom	1A

[Push button Basic element with complete housing Rocker 506114 online kaufen](#)