

Push button Basic element with complete housing Rocker 506114

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0819077
EAN	4013984104394
Producer	Elso
Producer-Model	506114
Producer-Typ	506114
min. Order	
Class	Taster



Technische Informationen

Zusammenstellung

Ausführung

Bedienungsart

Kontakte

Rückmeldekontakt

Anzahl der Betätigungswippen

Mit Beleuchtung

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Textfeld/Beschriftungsfläche

Aufdruck

Geeignet für Schutzart (IP)

Nennspannung 42V

Bemessungsstrom 1A

[Push button Basic element with complete housing Rocker 506114 online kaufen](#)