

Switch Two-way switch Rocker/button 251624

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0838532 |
| EAN | 4013984106770 |
| Producer | Elso |
| Producer-Model | 251624 |
| Producer-Typ | 251624 |
| min. Order | |
| Class | Installationsschalter |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Tastschalter | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Mit Montageplatte | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Beleuchtung | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Beleuchtungsart | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10AX |
| Rückmeldekontakt | |
| Anschlussart | |
| Waschmaschinenschalter | |
| Gerätebreite | 80mm |

| | |
|-------------|------|
| Einbautiefe | 24mm |
| Gerätehöhe | 80mm |

[Switch Two-way switch Rocker/button 251624 online kaufen](#)

