

## Switch Intermediate switch Rocker/button 241714

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0843739
EAN	4013984106121
Producer	Elso
Producer-Model	241714
Producer-Typ	241714
min. Order	
Class	Installationsschalter



### Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Mit Montageplatte	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Beleuchtung	
Beleuchtungsfunktion	
Beleuchtungsart	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	
Gerätebreite	80mm

---

Einbautiefe	24mm
Gerätehöhe	80mm

[Switch Intermediate switch Rocker/button 241714 online kaufen](#)

