Switch Series switch Rocker/button 241504

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0819137
EAN	4013984105971
Producer	Elso
Producer-Model	241504
Producer-Typ	241504
min. Order	
Class	Installationsschalter

Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	

Switch Series switch Rocker/button 241504 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten