


Push button Basic element with complete housing Rocker 506330

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------|
| Products_Model | ET0838746 |
| EAN | 4013984104172 |
| Producer | Elso |
| Producer-Model | 506330 |
| Producer-Typ | 506330 |
| min. Order | |
| Class | Taster |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------|
| Zusammenstellung | |
| Ausführung | |
| Bedienungsart | |
| Kontakte | |
| Rückmeldekontakt | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Mit Beleuchtung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Aufdruck | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 24V |
| Bemessungsstrom | 1A |
| Gerätebreite | 80mm |
| Gerätehöhe | 80mm |

[Push button Basic element with complete housing Rocker 506330 online kaufen](#)