

Switch Two-way switch Rocker/button Basic element 30763552

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0862844 |
| EAN | 4011334391142 |
| Producer | Berker |
| Producer-Model | 30763552 |
| Producer-Typ | 30763552 |
| min. Order | |
| Class | Installationsschalter |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Schaltungsart | |
| Bedienungsart | |
| Zusammenstellung | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Tastschalter | |
| Anzahl der Betätigungswippen | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| Beleuchtungsfunktion | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Nennspannung | 250V |
| Schaltstrom für Leuchtstofflamp 10AX | |
| Anschlussart | |

[Switch Two-way switch Rocker/button Basic element 30763552 online kaufen](#)

