Control switch, Joystick XD2CD3030

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0731245
EAN	3389110345407
Producer	Schneider Electric
Producer-Model	XD2CD3030
Producer-Typ	XD2CD3030
min. Order	
Class	Steuerschalter, Joystick

Technische Informationen

Anzahl der Betätigungsrichtung	
Anzahl der Schaltstufen	
Anzahl der Schließer je Betätigu	
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung	
Anzahl der Wechselkontakte je	
Mit Rückzug in Nullstellung	
Farbe Frontring	

Control switch, Joystick XD2CD3030 online kaufen