

Control switch, Joystick XD2CC3333

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0731257

EAN 3389110317541

Producer Schneider Electric

Producer-Model XD2CC3333 Producer-Typ XD2CC3333

min. Order

Class Steuerschalter, Joystick

Technische Informationen

Anzahl der Betätigungsrichtung

Anzahl der Schaltstufen

Anzahl der Schließer je Betätigt

Mit Rückzug in Nullstellung

Farbe Frontring



Control switch, Joystick XD2CC3333 online kaufen