elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 010700

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0877030
EAN	4010337107002
Producer	Gira
Producer-Model	010700
Producer-Typ	010700
min. Order	
Class	Installationsschalter

Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Beleuchtungsfunktion	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	230V
Bemessungsstrom	10A
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	

Switch Intermediate switch Rocker/button Basic element 010700 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten