Switch Intermediate switch Rocker/button 607W

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0833407
EAN	4011377311206
Producer	Jung
Producer-Model	607W
Producer-Typ	607 W
min. Order	
Class	Installationsschalter

Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Montageart	
Befestigungsart	
Mit Montageplatte	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Beleuchtung	
Beleuchtungsfunktion	
Beleuchtungsart	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflamp	10AX
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	
Gerätebreite	61mm
Gerätehöhe	61mm

Gerätetiefe	40mm

Switch Intermediate switch Rocker/button 607W online kaufen