elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Switch Intermediate switch Rocker/button 807W

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0822184
EAN	4011377655805
Producer	Jung
Producer-Model	807W
Producer-Typ	807 W
min. Order	
Class	Installationsschalter

Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Mit Montageplatte	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Beleuchtung	
Beleuchtungsfunktion	
Beleuchtungsart	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	
Gerätebreite	75mm

Gerätetiefe	58mm
Gerätehöhe	75mm

Switch Intermediate switch Rocker/button 807W online kaufen