elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Switch Intermediate switch Rocker/button 381704

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0869029
EAN	4013984111613
Producer	Elso
Producer-Model	381704
Producer-Typ	381704
min. Order	
Class	Installationsschalter

Technische Informationen

Schaltungsart	
Bedienungsart	
Zusammenstellung	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Tastschalter	
Anzahl der Betätigungswippen	
Montageart	
Befestigungsart	
Mit Montageplatte	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Beleuchtung	
Beleuchtungsfunktion	
Beleuchtungsart	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Rückmeldekontakt	
Anschlussart	
Waschmaschinenschalter	
Gerätebreite	63mm

Gerätetiefe	30mm
Gerätehöhe	63mm

Switch Intermediate switch Rocker/button 381704 online kaufen